

Energy Saving Area

Sparen Sie Akku, während sich Ihr Gerät in der Nähe des WLANs des energy saving area

Wie funktioniert der Energy Saving Mode?



Wählen und speichern Sie das Wi-Fi-Netzwerk, dem Sie vertrauen, z. B. zu Hause oder im Büro.



Wenn das Gerät diese Wi-Fi-Netzwerke erkennen kann, aktiviert es automatisch den Energy Saving Mode.



Hinweise

Wenn Sie feststellen, dass Kippy den Energy Saving Mode nicht aktiviert, selbst wenn es sich in Wi-Fi-Reichweite befindet, versuchen Sie, den Bereich zu löschen und ihn dann erneut hinzuzufügen, um die Informationen zu aktualisieren.



Wenn der Energy Saving Mode aktiviert ist, werden bestimmte Funktionen entweder deaktiviert oder eingeschränkt, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Live-Tracking und Geofence sind im Energy Saving Mode blockiert.



Live Tracking



Geofence

Die folgenden Funktionen sind über Bluetooth verfügbar (solange sich Ihr Telefon mit der App in einem Umkreis von ca. 20 Metern um das Kippy-Gerät befindet).



Klang



Blinklicht



Virtuelle Leine

! Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihr Haustier den Energy Saving Area betritt und verlässt.



! Sie können diese Funktion für ein bestimmtes Gerät auf der Einstellungsseite des Geräts deaktivieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass es einige Stunden dauern kann, bis Ihr Gerät wieder erreichbar ist, wenn es sich bereits im Energy Saving Area befindet und dort verbleibt.

Wenn es Bereiche gibt, in denen der Energy Saving Mode nicht mehr aktiviert werden soll, können Sie diese Bereiche auch dauerhaft löschen.

Wie kann ich einen Energy Saving Area hinzufügen und bearbeiten?

- Gehen Sie zum Abschnitt MENÜ und klicken Sie auf Energy Saving Area
- Klicken Sie auf das Symbol (+), um einen neuen Bereich hinzuzufügen
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit Wi-Fi verbunden ist
- Benennen und speichern
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um den Bereich zu löschen

Wie kann der Energy Saving Mode eines bestimmten Geräts deaktiviert werden?

- Gehen Sie zum Abschnitt MENÜ und wählen Sie das Gerät aus, für das Sie den Energy Saving Mode deaktivieren möchten
- Klicken Sie auf ENERGY SAVING AREA
- Schalten Sie die Auswahl aus und klicken Sie auf Speichern