

Mode d'emploi LittyCat®

1. Montage du seau


À l'exception de quelques petites manipulations, votre nouveau seau LittyCat® est déjà pré-assemblé et prêt à l'emploi en un rien de temps.

Préparation:

Vous trouverez le repose-pied, la pelle et le support pour la pelle à l'intérieur du seau. Sortez-les tous du seau. La première cassette se trouve déjà dans le haut du seau. Veuillez également la sortir.

Installation du repose-pied et du support:

Installez le repose-pied à l'arrière ou bas du seau en l'insérant par le bas dans les fentes prévues à cet effet.



Fixez de la même manière le support de la pelle sur le côté droit du seau.

Il ne reste plus qu'à mettre la pelle dans le support et c'est FINI !

2. Préparation de la recharge

Le tube de film plastique de la recharge dure jusqu'à 2 mois (pour les ménages avec 1 chat).

Percer:

Appuyez et percez l'opercule au niveau du marquage.



Découper:

Tirez maintenant sur l'opercule au niveau de la perforation.

Retirer:

Tirez alors l'opercule vers le haut pour le dégager de l'ouverture. Il est conseillé de dérouler environ 30 cm de film plastique de la cassette.



Nouer:

Tirez le film du haut vers le bas à travers le centre de la cassette. Veillez à dérouler suffisamment de film plastique pour pouvoir mettre correctement la cassette dans le seau du premier coup. Veillez nouer soigneusement l'extrémité du film plastique.




3. Insertion / remplacement de la cassette de recharge

Le seau dispose d'une position intelligente pour changer la cassette et ne fonctionne que lorsque la cassette est insérée.

Retirer / appuyer le couvercle:

Vous pouvez très facilement retirer le couvercle en le déclipant sur la partie arrière. Pour le remettre en place, il faut l'enclencher par l'avant en appuyant sur le bouton, puis le reclipser à l'arrière.




Insérer / changer la cassette:

Appuyez à fond sur le bouton d'actionnement (lors du changement de cassette, soulevez la cassette), les volets de fermeture restent alors ouverts.




Insérez la cassette par le haut et laissez le tube de film plastique pendre dans le seau. Appuyez légèrement sur la cassette jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour qu'elle s'enclenche correctement. Remettez le couvercle, c'est terminé.



Longueur du film plastique:

Le tube de film plastique doit être suffisamment long (dans l'idéal, d'une longueur allant directement jusqu'au fond du seau) pour que tout fonctionne correctement et que la litière pour chat puisse tomber au fond.




4. Vidage du seau

Sans danger pour les enfants, le couteau intégré permet de couper facilement tout le tube de film plastique.


Ouvrir le haut du seau:

Ouvrez le haut du seau en appuyant sur le bouton à l'avant du seau.



Couper le tube de film plastique:

Sortez encore un peu de film plastique de la cassette, puis coupez le tube de film avec le couteau.



Retirer le tube de film plastique:

Vous pouvez maintenant facilement sortir du seau le tube de film rempli. Nouez soigneusement le tube et jetez-le sans aucune odeur dans la poubelle.



Pour que votre LittyCat® soit à nouveau prêt à l'emploi, il suffit de tirer le film plastique de la cassette et de bien le renouer en bas. Veillez à bien tirer le tube de film plastique avec le nœud jusqu'au fond du seau.

5. Entretien et S.A.V.

Bien évidemment, nous souhaitons que vous soyez entièrement satisfait de votre LittyCat®. Toutefois, s'il devait y avoir quelque chose, nous serions heureux de vous aider.

Conseil de nettoyage:

Vous pouvez tout simplement essuyer votre seau LittyCat® avec un chiffon humide et un peu d'eau savonneuse. Si jamais vous utilisez un désinfectant, veuillez suivre les instructions et les recommandations du fabricant.

S.A.V.:

Si vous avez des questions au sujet du seau ou si des problèmes surviennent, veuillez nous contacter directement: littycat@bl-handel.de

Merci d'avoir choisi LittyCat® !

